Montageanleitung STREET-TAG front v-Brake

Für die Montage des Sicherheitsschildes STREET-TAG front an einem Kinder-Fahrrad mit V-Brake wird ein 5 mm Imbus-Schlüssel und ein 10 mm Maul- oder Ring-Schlüssel benötigt.

Die Montage erfolgt unten am Gabelrohr, an der dort bereits vorhandenen Bohrung. Bei vielen Kinderrädern ist hier bereits ein Schutzblech und/oder ein Reflektor montiert. Um nun das STREET-TAG montieren zu können, muss zuerst die bereits vorhandene Schraube demontiert werden.

Ein eventuell vorhandener Reflektor wird nun nicht mehr benötigt, ein Schutzblech wird weiter verwendet.

Auf die mitgelieferte Schraube wird nun eine der Beiden Unterlegscheiben gesteckt und dann die Schraube durch die Bohrung des STREET-TAG Halters geführt. Hinter den Halter kommt der Federring und anschließend wird die Schraube in das Loch des Gabelrohrs gesteckt.

Von hinten werden nun ggf. das Schutzblech, die zweite Unterlegscheibe und die Mutter montiert.

Während des Festziehens bitte die Position kontrollieren und ggf. korrigieren, damit das STREET-TAG front schön gerade sitzt.